

GUIA DE INSTALAÇÃO

novaforma
UMA EMPRESA DO GRUPO **FORTLEV**

FERRAMENTAS



PARTES E PEÇAS



PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO FORA DO TAMANHO PADRÃO

Caso a altura do vão seja menor que 2,10 m, proceda como indicado abaixo antes de iniciar a instalação da porta.



1- Retire as tampas de junção da parte inferior da porta (ledo que não possui roletes).



2- Marque o local de corte com um esquadro e corte na altura pretendida.



3- Recoloque as tampas de junção da porta.

INSTALAÇÃO DA PORTA

1 Corte o trilho superior na largura do vão da porta.

2 Trace uma linha na metade do marco (espessura da parede ou peça de madeira), onde será instalada a porta.

3 Instale os plugs adaptadores ao longo da linha traçada em todos os vãos da porta, conforme tabela abaixo:

VÃOS LATERAIS

Altura padrão 2,10 m	Altura Modificada
15cm	15cm
60cm	60cm
60cm	60cm
15cm	15cm

Distribuir igualmente

VÃO SUPERIOR

60 cm	8cm	22cm	22cm	8cm
70 cm	8cm	27cm	37cm	8cm
80 cm	10cm	30cm	30cm	10cm
90 cm	10cm	35cm	35cm	10cm

Nota: se os vãos da porta forem de alvenaria, utilize bucha e parafuso para fixá-los.

4 Encaixe os roletes da porta no trilho superior.

5 Defina o sentido de fechamento da porta e, aplicando pressão, encaixe o conjunto "Trilho Superior + Porta" nos plugs do marco superior. Dica: mantendo a porta no centro, encaixe primeiro as pontas do trilho. Feito isso, desloque a porta para um dos cantos e encaixe a parte central.

6 Meça a altura que vai do trilho superior até o piso, corte e instale, aplicando pressão, o Trilho Adaptador e o Trilho Batedor.

7 Aplicando pressão, encaixe a meia-tala da porta no Trilho Adaptador.

INSTALAÇÃO DO PUXADOR E KIT FECHO

8 Aplicando pressão, encaixe o puxador nos furos do perfil baterdor.

9 Instale o contra-trinco no centro do Trilho Batedor. Essa instalação deve ser feita na metade da largura do Trilho Batedor (centralizado) para não danificar a estrutura da peça.

Notas:
a) O conjunto do kit fecho deve ser instalado de forma que fique abaixo do puxador.
b) Não utilize furadeira. A peça é aparafusada diretamente, sem a necessidade de fazer furos previamente.

10 Encaixe o trinco na base do trinco.

11 A partir da altura definida para o contra-trinco, marque e parafuse na porta a base do trinco.

CONCLUÍDO.