

## FERRAMENTAS



## PARTES E PEÇAS



## PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO FORA DO TAMANHO PADRÃO

Caso a altura do vão seja menor que 2,10 m, proceda como indicado abaixo antes de iniciar a instalação da porta.



1- Retire as tampas de junção da parte inferior da porta (lado que não possui roletes).



2- Marque o local de corte com um esquadro e corte na altura pretendida.



3- Recoloque as tampas de junção da porta.

## INSTALAÇÃO DA PORTA

**1** Corte o trilho superior na largura do vão da porta.

**2** Trace uma linha na metade do marco (espessura da parede ou peça de madeira), onde será instalada a porta.

**4** Encaixe os roletes da porta no trilho superior.

**5** Defina o sentido de fechamento da porta e, aplicando pressão, encaixe o conjunto "Trilho Superior + Porta" nos plugs do marco superior. Dica: mantendo a porta no centro, encaixe primeiro as pontas do trilho. Feito isso, desloque a porta para um dos cantos e encaixe a parte central.

**6** Meça a altura que vai do trilho superior até o piso, corte e instale, aplicando pressão, o Trilho Adaptador e o Trilho Batedor.

**7** Aplicando pressão, encaixe a meia-tala da porta no Trilho Adaptador.

**3** Instale os plugs adaptadores ao longo da linha traçada em todos os vãos da porta, conforme tabela abaixo:

**VÃOS LATERAIS**

| Altura padrão 2,10m | Altura Modificada |
|---------------------|-------------------|
| 15cm                | 15cm              |
| 60cm                | 60cm              |
| 60cm                | 60cm              |
| 15cm                | 15cm              |

Nota: se os vãos da porta forem de alvenaria, utilize bucha e parafuso para fixá-los.

**VÃO SUPERIOR**

| 60 cm                   | 70 cm                   | 80 cm                     | 90 cm                     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 8cm - 22cm - 22cm - 8cm | 8cm - 27cm - 27cm - 8cm | 10cm - 30cm - 30cm - 10cm | 10cm - 35cm - 35cm - 10cm |

## INSTALAÇÃO DO PUXADOR E KIT FECHO

**8** Aplicando pressão, encaixe o puxador nos furos do perfil batedor.

**9** Instale o contra-trinco no centro do Trilho Batedor. Essa instalação deve ser feita na metade da largura do Trilho Batedor (centralizado) para não danificar a estrutura da peça.

Notas:  
a) O conjunto do kit fecho deve ser instalado de forma que fique abaixo do puxador.  
b) Não utilize furadeira. A peça é aparafusada diretamente, sem a necessidade de fazer furos previamente.

**10** Encaixe o trinco na base do trinco.

**11** A partir da altura definida para o contra-trinco, marque e parafuse na porta a base do trinco.

**CONCLUÍDO.**